

SPLINTOVACÍ PISTOLE

Univerzální návod k obsluze (pro modely Standard i Jemné)

1. Rozdělení a kompatibilita

Splintovací pistole se dělí podle tloušťky jehly. Používejte výhradně kompatibilní splinty:

- Standardní verze:** Pro běžné a silné tkaniny, pleteniny, karton, kůži. Používá standardní splinty a silnější jehly.
- Jemná verze (Fine):** Pro hedvábí, jemný textil, prádlo. Používá tenké jehly a jemné splinty (Fine).

POZOR: Nikdy nekombinujte standardní splinty s jemnou pistolí a naopak. Dojde k poškození pistonu nebo zaseknutí!

2. Návod k použití (Postup aplikace)

- Zavedení splintů:** Svazek plastových splintů (hřeben) vložte do drážky na horní straně pistole (spojovací lišta svazku směřuje dolů). Zatlačte na něj, dokud nezapadne na doraz.
- Příprava visačky:** Papírovou nebo plastovou etiketu s otvorem navlékněte na jehlu pistole.
- Propíchnutí materiálu:** Jehlou opatrně propíchněte značený textil. U oděvů doporučujeme propichovat švy nebo všité látkové cedulky, aby nedošlo k poškození struktury tkaniny.
- Aplikace:** Přitlačte materiál k ústí pistole a plynule stiskněte spoušť na doraz. Uvolněte spoušť a jehlu vytáhněte.

3. Postup výměny jehly

- Otočte bočním zámkem (páčkou u kořene jehly) o 180° směrem dopředu k hrotu jehly.
- Opatrně vytáhněte starou jehlu směrem ven.
- Zasuňte novou jehlu podélným zářezem tak, aby přesně lícovál s vodicí drážkou uvnitř pistole (zasuňte na doraz).
- Otočte boční zámek o 180° zpět směrem k rukojeti pistole pro pevné zajištění.

4. Bezpečnost a údržba

- Hrot jehly je velmi ostrý. Pokud s pistolí nepracujete, vždy nasadte ochranný plastový kryt.
- Nestiskávejte spoušť naprázdno bez zavedených splintů, hrozí ohnutí vnitřního pistonu.
- Při zaseknutí mechanismu vyjměte svazek splintů a začněte znovu.